* 8 5 6 - 1 2 8 1 5 3 - 0 0 1 - 0 0 *

本装置を取り扱う前に本書の説明をよくお読みください。 本書は大切に保管してください。

NEC Express5800シリーズ製品を安全に正しくご使用になるために必要な情報が記載されています。 本書は、必要なときすぐに参照できるよう、お手元に置いておくようにしてください。本装置をご使用にな る前に本書およびユーザーズガイドを必ずお読みください(ユーザーズガイドは添付のDVD-ROMICPDF ファイルとして格納されています)。また、本文中の名称についてはユーザーズガイドの「各部の名称と機能」 の項をご参照ください。

本製品の利用目的について

本製品は、高速処理が可能であるため、高性能コンピュータの平和的利用に関する日本政府の指 導対象になっております。ご使用に際しましては、下記の点につきご注意いただけますよう、よ ろしくお願いいたします。

- 1. 本製品は不法侵入、盗難等の危険がない場所に設置してください。
- パスワード等により適切なアクセス管理をお願いいたします。
- 3. 大量破壊兵器およびミサイルの開発、ならびに製造等に関わる不正なアクセスが行われるお それがある場合には、事前に弊社相談窓口までご連絡ください。
- 4. 不正使用が発覚した場合には、速やかに弊社相談窓口までご連絡ください。 弊社相談窓口:ファーストコンタクトセンター 電話番号:03-3455-5800

安全にかかわる表示について

本製品を安全にお使いいただくために、本書の指示に従って取り扱ってください。

本書には本装置のどこが危険か、どのような危険に遭うおそれがあるか、どうすれば危険を避けら れるかなどについて説明されています。また、本装置内で危険が想定される箇所またはその付近に は警告ラベルが貼り付けられています。

本書および警告ラベルでは、危険の程度を表す言葉として、「警告」と「注意」という用語を使用して います。それぞれの用語は次のような意味を持つものとして定義されています。



人が死亡する、または重傷を負うおそれがあることを示します。



火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあることを示し


危険に対する注意・表示は次の3種類の記号を使って表しています。それぞれの記号は次のよう な意味を持つものとして定義されています。

	注息の喫心	
2	行為の禁止	Г

注意の喚起 この記号は危険が発生するおそれがあることを表します。記号 の中の絵表示は危険の内容を図案化したものです。

この記号は行為の禁止を表します。記号の中や近くの絵表示は、 してはならない行為の内容を図案化したものです。

この記号は行為の強制を表します。記号の中の絵表示は、しなけ 行為の強制 ればならない行為の内容を図案化したものです。危険を避けるた めにはこの行為が必要です。



(本書での表示例)

注意を促す記号 危険に対する注意の内容 危険の程度を表す用語

注意

指定以外のコンセントに差し込まない

電源は指定された電圧で、アース付きのコンセントをお使いください。指定以 外の電源を使うと火災や漏電の原因となります。

本書およびラベルで使用する記号とその内容

A	感電のおそれがあることを示します。		指がはさまれてけがをするおそれが あることを示します。
	高温による傷害を負うおそれがある ことを示します。		けがをするおそれがあることを示し ます。
	爆発または破裂のおそれがあること を示します。	*	レーザー光による失明のおそれがあ ることを示します。
∕	発煙または発火のおそれがあることを示します。	/ <u>î</u> \	特定しない一般的な注意・警告を示します。

行為の禁止

(8)	本装置を分解・修理・改造しないでくだ さい。感電や火災のおそれがあります。	(Z)	ぬれた手で触らないでください。感 電するおそれがあります。
8	指定された場所以外には触らないでください。感電や火傷などの傷害の おそれがあります。		水や液体がかかる場所で使用しないでください。水にぬらすと感電や 発火のおそれがあります。
®	火気に近づけないでください。発火 するおそれがあります。		特定しない一般的な禁止を示します。

一句の知	9	
6	装置の電源ブラグをコンセントから抜いてください。火災や感電のおそれがあります。	
_		_

必ず接地してください。感電や火災の おそれがあります。

特定しない一般的な使用者の行為を 指示します。説明に従った操作をし てください。

安全上のご注意

全般的な注意事項

人命に関わる業務や高度な信頼性を必要とする業務には使用しない

本装置は、医療機器・原子力設備や機器、航空宇宙機器・輸送設備や機器など 人命に関わる設備や機器および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組 み込みやこれらの機器の制御などを目的とした使用は意図されておりません。 れら設備や機器、制御システムなどに本装置を使用した結果、人身事故、財産損 害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。



例: 感電注意

煙や異臭、異音がしたまま使用しない

針金や金属片を差し込まない

本装置内に水や異物を入れない

海外で使用しない

万一、煙、異臭、異音などが生じた場合は、ただちに電源をOFFにして電源プラグを コンセントから抜いてください。その後、お買い求めの販売店または保守サービス会社にご連絡ください。そのまま使用すると火災の原因となります。

通気孔やフロッピーディスクドライブ、光ディスクドライブなどのすきまから金属 片や針金などの異物を差し込まないでください。感電の危険があります。

<u></u> 注意

本装置は、日本国内専用の装置です。海外では使用できません。本装置を海外で 使用すると火災や感電の原因となります。

♨♨

本装置内に水などの液体、ピンやクリップなどの異物を入れないでください。火 は保守サービス会社にご連絡ください。

電源・電源コードに関する注意事項

/A (SD)

ぬれた手で電源プラグを持たない

ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。感電するおそれがあります。 -ス線をガス管につながない アース線は絶対にガス管につながないでください。ガス爆発の原因になります。

指定以外のコンセントに差し込まない

廖廖

電源は指定された電圧で、アース付きのコンセントをお使いください。指定以外 の電源を使うと火災や漏電の原因となります。また、延長コードが必要となるよ うな場所には設置しないでください。本装置の電源仕様に合っていないコードに 接続すると、コードが過熱して火災の原因となります。

クラスののアース線付きACコードセットを使用する場合は、接地接続は必ず、電源プラグを電源につなぐ前に行ってください。接地接続を外す場合は、必ず電 源プラグを電源から切り離してから行ってください。

たこ足配線にしない コンセントに定格以上の電流が流れることによって、過熱して火災の原因となる おそれがあります。

ケーブル部分を持って引き抜かない ケーブル部分を抜くときはコネクタ部分を持ってまっすぐに引き抜いてください。ケーブル部分を持って引っ張ったリコネクタ部分に無理な力を加えたりする

廖廖

とケーブル部分が破損し、火災や感電の原因となります。 中途半端に差し込まない 電源プラグは根元までしっかりと差し込んでください。中途半端に差し込むと接

触不良のため発熱し、火災の原因となることがあります。また差し込み部にほこ りがたまり、水滴などが付くと発熱し、火災の原因となるおそれがあります。

指定以外の電源コードを使わない

本装置に添付されている電源コード以外のコードを使わないでください。電源コー ドに定格以上の電流が流れると、火災の原因となるおそれがあります。また、電源 コードの破損による感電や火災を防止するために次の注意をお守りください。

- コード部分を引っ張らない。 電源コードをはさまない。 電源コードを折り曲げない。
 - 電源コードに薬品類をかけない。
- 電源コードをねじらない。 電源コードを踏まない。
- 電源コードの上にものを載せない。 電源コードを改造・加工・修復しない。
- 電源コードを束ねたまま使わない。
 - 電源コードをステープラ等で固定しない。
- 損傷した電源コードを使わない。(損傷した電源コードはすぐ同じ規格の電源 コードと取り替えてください。交換に関しては、お買い求めの販売店または保守 サービス会社にご連絡ください。)



◬◬

添付の電源コードを他の装置や用途に使用しない 添付の電源コードは本装置に接続し、使用することを目的として設計され、その安

全性が確認されているものです。決して他の装置や用途に使用しないでください。 火災や感電の原因となるおそれがあります。

設置・移動・保管・接続に関する注意事項



フロントマスクやエアダクトに手をかけて持ち上げない 本装置の持ち運びは底面をしっかりと持ってください。フロントマスクやエアダ

クトに手をかけて持ち上げないでください。フロントマスクやエアダクトが外 れ、装置が破損するばかりでなく、落下してけがをするおそれがあります。 指定以外の場所に設置しない



本装置を次に示すような場所や本書で指定している場所以外に置かないでくださ い。火災の原因となるおそれがあります。

ほこりの多い場所。 ● 直射日光が当たる場所。

給湯器のそばなど湿気の多い場所。

● 不安定な場所。

安全上のご注意 - つづき -

<u></u> 注意



◬◬

電源コードを接続したままインタフェースケーブルの取り付けや取り外しをしない

本装置内蔵用オブションやインタフェースケーブルなどの取り付け・取り外しは本装置の電源をOFFにして、電源ブラグをコンセントから抜いてから行ってください。たとえ電源をOFFにしても電源コードを接続したまま本装置内の部品やケーブル、コネ クタに触ると感電したり、ショートによる火災を起こしたりすることがあります。

指定以外のインタフェースケーブルを使用しない

インタフェースケーブルは、弊社が指定するものを使用し、接続する本装置やコ ネクタを確認した上で接続してください。指定以外のケーブルを使用したり、接続先を誤ったりすると、ショートにより火災を起こすことがあります。また、イ

- 破損したケーブルコネクタを使用しない。● 破損したケーブルを使用しない。● ケーブルの上にものを載せ
- ンタフェースケーブルの取り扱いや接続について次の注意をお守りください。
- - ない。

ケーブルの接続がゆるんだまま使用しない。 腐食性ガスの存在する環境で使用しない



腐食性ガス(二酸化硫黄、硫化水素、二酸化窒素、塩素、アンモニア、オゾンなど)の存在する場所に設置し、使用しないでください。また、ほこりや空気中に腐食を促進する成分(塩化ナトリウムや硫黄など)や導電性の金属などが含まれている環境へも設置しないでください。装置内部のブリント板が腐食・ショート 火災の原因となるおそれがあります。

ご不明の点は販売店または保守サービ ス会社にお問い合わせください。


お手入れ・内蔵機器の取り扱いに関する注意事項



自分で分解・修理・改造はしない 本装置の説明書に記載されている場合を除き、絶対に分解したり、修理・改造を




や火災の危険があります。 光ディスクドライブの内部をのぞかない 光ディスクドライプはレーザーを使用しています。電源がONになっているとき



行ったりしないでください。本装置が正常に動作しなくなるばかりでなく、感電

に内部をのぞいたり、鏡などを差し込んだりしないでください。万一、レーザー

く動作しなくなったときは、ご自分で分解・交換・充電などをせずにお買い求め の販売店、または保守サービス会社に連絡してください。



<u>(A)</u> 注意

し、発煙や発火の原因となるおそれがあります。



高温注意 本装置の電源をOFFにした直後は、内蔵型のハードディスクドライブなどをはじ

め本装置内の部品が高温になっています。十分に冷めたことを確認してから取り 付け/取り外しを行ってください。 中途半端に取り付けない

ボードは確実に取り付けてください。中途半端に取り付けると接触不良を起こ



雷が鳴ったら触らない

電が発生しそうなときは電源ブラグをコンセントから抜いてください。また電源 ブラグを抜く前に、雷が鳴りだしたら、ケーブル類も含めて本装置には触れない でください。火災や感電の原因となります。

運用中の注意事項

ペットを近づけない

本装置にペットなどの生き物を近づけないでください。排泄物や体毛が本装置内 部に入って火災や感電の原因となります。

<u></u> 注意



装置の上にものを載せない(装置を縦置きにした場合) 本装置が倒れてけがや周辺の家財に損害を与えるおそれがあります。



5kg以上のものを載せない(装置を横置きにした場合) 本装置を横置きにした場合、上部に搭載可能なものの重量は5kg未満です。5kg 以上のものを載せないでください。装置が変形して故障の原因となるおそれがあ



光ディスクドライブのトレーを引き出したまま放置しない 引き出したトレーの間からほこりが入り、誤動作を起こすおそれがあります。ま トレーにぶつかりけがをするおそれがあります。



ヘッドフォンを耳にあてたまま接続しない ッドフォンを耳にあてたままヘッドフォンジャックに接続しないでください。 耳を痛めるおそれがあります。また、接続前にボリュームが大きくなっていない ことを確認してください。

本装置の動作中は背面にある冷却用ファンの部分に手や髪の毛を近づけないでく

ださい。手をはさまれたり、髪の毛が巻き込まれたりしてけがをするおそれがあ

警告ラベルについて

本装置内の危険性を秘める部品やその周辺には警告ラ ベルが貼り付けられています。これは本装置を操作する 際、考えられる危険性を常にお客様に意識していただく ためのものです(ラベルをはがしたり、汚したりしないで ください)。もしこのラベルが貼り付けられていない、は がれかかっている、汚れているなどして判読できないと きは販売店にご連絡ください。

ラベルに貼られている内容をよく読んで警告事項を守っ



製品の譲渡と廃棄について

第三者への譲渡について

本体または、本体に添付されているものを第三者に譲渡(または売却)するときは、次の注意を 守ってください。

本体について

第三者へ譲渡(または売却)する場合には、装置に添付されている説明書一式を一緒にお渡し

ハードディスクドライブ内の大切なデータを完全に消去していますか?OS上からは見えなくなっていてもハードディスクドライブ上に残っている場合があります。第三者へ のデータ漏洩を防止するために、市販のツールや保守サービス(共に有償)を利用して、 お客様の責任において消去してください。

● 添付のソフトウェアについて

添付のソフトウェアを第三者に譲渡(売却)する場合には、以下の条件を満たす必要があります。 - 添付されているすべてのものを譲渡し、譲渡した側は一切の複製物を保持しないこと

- 各ソフトウェアに添付されている『ソフトウェアのご使用条件』の譲渡、移転に関する条 件を満たすこと
- 譲渡、移転が認められていないソフトウェアについては、インストールした装置から削 除した後、譲渡すること

製品の譲渡と廃棄について - つづき -

● 消耗品・本装置の廃棄について

本体およびハードディスク、フロッピーディスク、DVD/CD-ROMやオプションのボード、バッテ リなどの廃棄については各自治体の廃棄ルールに従ってください。なお、装置添付の電源コード につきましても、他装置への転用を防ぐため本体と一緒に破棄してください。詳しくは、各自治体 へお問い合わせください。本体に搭載されているパッテリ(右図参照)の廃棄(および交換)につい てはお買い求めの販売店または保守サービス会社までお問い合わせください。

装置の輸送について

本体およびオプションなどには、リチウム金属電池あるいはリチウムイオン電池を使用していま す。リチウム電池の輸送に関しては、航空・海上輸送規制が適用されますので本体およびオプショ ンの航空機、船舶等での輸送については、お買い求めの販売店、または保守サービス会社へお問い 合わせください。



健康を損なわないためのアドバイス=




ディスプレイの向きや明るさ(ブライトネス)。 コントラストを見やすく調節しましょう。



ときどき軽い体操をするなど、気分転換を



はかりましょう。



ください。

きます。

Express5800シリーズに関するさまざまな情報が 盛りだくさんのホームページです。ぜひお立ち寄り

http://club.express.nec.co.jp Express5800シリーズをご利用のお客様を対象に さまざまな特典やサービスを提供するClubExpress のホームページです。お客様登録や登録の変更もで

http://www.fielding.nec.co.jp NECフィールディング(株)のホームページです。メ テナンス、ソリューション、用品、施設工事などの

情報をご紹介しています。

また、Express5800シリーズに関するご質問・ご相談は「ファーストコンタクトセンター」でお受け しています。(電話番号のかけまちがいが増えております。番号をよくお確かめの上、おかけくださ

ファーストコンタクトセンター TEL. 03-3455-5800(代表)




本装置を安全に正しく取り扱うための説明や注意事項は、オンラインドキュメントの「ユーザーズ ガイド」で詳しく記載されています。











受付時間 / 9:00~12:00、13:00~17:00 月曜日~金曜日(祝祭日を除く)



ユーザーズガイドについて

ユーザーズガイドは「EXPRESSBUILDER」DVDの中に格納 されています。ユーザーズガイドはAdobe® Reader™で閲覧 できるPDFファイルで、以下の手順で表示・印刷することがで

- ① Adobe Readerがインストールされているコンピュータ の電源をONにする。
- ② 添付の「EXPRESSBUILDER」DVDをコンピュータの光 ディスクドライブにセットする。

オートラン機能により自動的にメニューが起動します。 セットしたタイミングによっては、自動的に起動しない場

合があります。そのよう な場合は、エクスプロー ラから「マイコンピュー タ」を選択し、セットし た光ディスクドライブの アイコンをダブルクリッ クレてください。

③ 「オートランメニュー」の 「ドキュメントを読む」を クリックする。



EXPRESSBUILDERはDVDにて提供しているため、DVDが 読み込める装置のあるコンピュータでないと各種ソフトウェアのイ ンストールをすることができません。CD-ROM装置のみのクライ アントマシンへソフトウェアをインストールしたい場合は、次のよ うな手順にて、いったんCD-R等へコピーしてから使用してくださ

- 本手順は、クライアントへソフトウェアをインス トールする目的に限り、CD 1枚分のみコピーす ることができます。
- ① 本装置など、D V D が読み込める装置へ [EXPRESSBUILDER]DVDをセットする。
- ② オートランメニューが起動した場合は終了させる。 ③ エクスプローラから、「EXPRESSBUILDER」DVDに格 納された以下のファイル・フォルダをハードディスクドラ イブヘコピーする。
 - ¥(ルートフォルダ) L ¥011: version.xmlをコピー **├ ¥ar menu 以下すべて**
 - ├ ¥doc以下すべて
- └ ¥win以下すべて ④ 手順③にてコピーしたファイル・フォルダをそのままの フォルダ構造にてCD-Rへコピーする。
- コピーするときは、ルートフォルダを一致させてくださ
- ⑤ CD-Rへのコピーが完了したら、手順③にてコピーした ハードディスクドライブ上のファイル・フォルダはすべて
- ⑥ 手順④で作成したCD-RをクライアントマシンのCD-ROM 装置へセットする。
- ⑦ エクスプローラから、CD内の以下のファイルを実行する。 ¥011¥ar_menu¥autorun_menu.exe

(32bitエディションの場合) autorun_menu_x64.exe (64bitエディションの場合)

ユーザーズガイドでは、本製品を安全に取り扱うための注意事項 やスタートアップガイドでは記載されていないセットアップに関 する詳細な説明、運用やアップグレードに関する説明が記載され ています。また、「故障かな?」と思ったときのトラブル回避の手 だてやサービスに関する情報も記載されています。本製品を取り 扱う前にぜひお読みください。

④[シームレスセット

リックする。

する。

アップを実行する]を 選択し、[次へ]をク

PDFファイルを閲覧するためには、Adobe Reader の日本語版が必要です。Adobe Readerはアドビ社の Webサイトから無償でダウンロードすることができま す(http://www.adobe.com/jp/products/acrobat/readstep2.html)。

またユーザーズガイドは、NECのWebサイトからダ ウンロードすることもできます(http://nec8.com/ →[サポート情報]をクリックしてください)。

Step 1 添付品を確認する

梱包箱を開け、次の添付品が揃っていることを確認してください。

- ゴム足×4
- FDDプラケット固定用ネジ (CFIMSX3X6X15BF) X2*4 デバイス固定用ミリネジ(L-CPIMSX3X4X15BF) × 4*3
- フロッピーディスクドライブ用ブランクパネル×1*3
 SATAケーブル×2*6
 セキュリティキー×2*4
- (または再セットアップ)の時に必要となりますので大切 に保管しておいてください。
 - 上記添付品は、本体のみのものです。スタートアップ パックやBTO(工場組み込み出荷)製品などは「組み込み 製品・添付品リスト」をご確認ください。
- *1 EXPRESSBUILDERパッケージの内容についてはEXPRESSBUILDER内
- の添付品一覧を参照してください。
 *2 梱包箱に貼り付けられています。
 *3 内蔵フロッピーディスクドライブを搭載した装置構成では本体に実装済
- *4 2.5インチディスクモデルの場合のみ。
- *5 内蔵バックアップデバイスを搭載した装置構成では本体に実装済みで
- ¹ションのRAIDコントローラを搭載した3.5インチディスクモデルの 場合のみ添付品となります。

Step 2 内蔵オプションを取り付ける


本体内蔵用のオプションを取り付けます(オプションを購入していない 場合や「BTO(工場組み込み出荷)」で本製品を購入されたお客様は Step3へ進んでください)。

「ユーザーズガイド」の「ハードウェア編」を参照してください。ま た、インストールするOSによっては、一部ハードウェアの制限 があります(BTOモデルを除く)。「ユーザーズガイド」の「導入 編」を参照して注意事項を確認してください。

Step 4 ケーブルを接続する

USBインタフェースを持つ機器

(USBポートはフロント側にも2ポートあります。)



ハブはど

Step 5 BIOSの設定を変更する

BIOSの設定を変更する必要のない場合は、電源をONにする前 にStep 6をご覧ください。お買い求めになられたモデルによっ ては、電源のON後、すぐにシステムのセットアッププログラム が起動したり、添付の「EXPRESSBUILDER」DVDを使って セットアッププログラムを起動しなければならない場合があり

で使用になる環境に合わせてBIOS(<u>B</u>asic <u>I</u>nput <u>O</u>utput System)の設定を変更します。

操作方法や設定の詳細については「ユーザーズガイド」の「ハード (1) 操作方法や設定の詳細については 参照 ウェア編」を参照してください。

システムBIOSの設定変更

オプションのUPS(無停電電源装置)を接続している場合や、管理ソフ トウェアとの機能の連携をする場合にシステムBIOSの設定を変更しま す(通常は出荷時の状態でも問題ありません)。設定を変更するために BIOSセットアップユーティリティ「SETUP」を起動します。

- ① 電源をONにした後、「NEC」ロゴが画面に表示されたら、 「ハプ/スイッチング <Esc>キーを押す。
 - ② 次に示す起動メッセージが画面に表示されるまで待つ。

Press <F2> to enter SETUP

<F2>キーを押す。 「SETUP」ユーティリティが起動します。

SCSI BIOS/ディスクアレイBIOSの設定変更

オプションのSCSIコントローラやRAIDコントローラを搭載している場 合は、それぞれの設定を変更するコンフィグレーションユーティリ ティの起動メッセージが表示されます。それぞれのオプションに添付 の説明書を参照して正しくコンフィグレーションしてください。

オンボードSATA使用時のOSによるサポートについて

3.5インチディスクモデルでオンボードのSATAコントローラを使用す る場合、OSによりサポートするモードが異なります。 Windows: AHCIモードまたはRAIDモード

各モードでのBIOS、ジャンパの設定内容については、ユーザーズガイ ドのハードウェア編→システムBIOSのセットアップ(SETUP)を参照し てください。

使用するOSがWindows Server 2008の場合

「Advanced」→「Advanced Chipset Control」→「Enable Multimedia Timer J→ [Yes]

BIOSの設定を以下のように変更します。

Step 6 システムをセットアップする

オペレーティングシステムをセットアップします。 <Windows>

OSがインストール済みのモデルで初めて電源をONにする場合

本体の電源をONにするとWindowsのセットアップ画面が表示され ます。画面の指示に従って必要な設定をしてください。

OSがインストールされていないモデルの場合・再インストールの場合 インストールには、添付の「EXPRESSBUILDER」DVDを使います。

- ① 本体の電源をONにする。
- ② 「EXPRESSBUILDER」DVDを本体の光ディスクドライブに
- ③ <Ctrl>キーと<Alt>キーを押しながら<Delete>キーを押し 光ディスクドライブからEXPRESSBUILDERが起動します。

本体の設置場所を決めます。 「ユーザーズガイド」の「ハードウェア編」を参照してください。

本体を適切な場所に設置する



Step 3



本体を横置きに設置する場合 装置右側面に冷却用のエアダクトを取 り付け、底面にゴム足を取り付けてく ださい。詳細は「ユーザーズガイド」の 「設置の準備」を参照してください。

OSの再インストール(シームレスセットアップ) やシステムの診断、各種OEM-Diskの作成

本体を縦置きに設置する場合


備」を参照してください。

装置上面に冷却用のエアダクトを取り付け

ロックプレートを浮かせてスタビライザをいっ

たん取り外し、図のように取り付け直してくだ

さい。詳細は「ユーザーズガイド」の「設置の準



種ユーティリティの インストールから

セットアップや保守

OFM-Diskの作成な

どをナビゲートする 統合支援ツール。

トの閲覧もできま

の際に使用する

⑤ パラメータファイルを使用する場合は、パラメータをロード

[既存のパラメータファイルを使用しない場合]

「パラメータをロードしない」を選択して、[次へ]をク リックする。以降は、各画面の指示にしたがって必要な パラメータを入力してください。

[既存のパラメータファイルを使用する場合]

「パラメータをロードする」を選択し、パラメータファイルのパスをボックスへ入力する。この後、ウィザード上 でファイルからロードされたパラメータファイルを確認 する場合は[次へ]を、確認しないでそのままインスト-ルの場合は[スキップする]をクリックする。

6 自動インストールの開始画面で[実行する]をクリックする。 以降はメッセージにしたがってください。

手順⑤でパラメータファイルを使用してセットアップする場合は、 ファイル保存用として1.44MBフォーマット済みの空きフロッピー ディスクを1枚ご用意ください。また、作成したフロッピーディス クは、EXPRESSBUILDERと一緒に保管しておいてください。再 セットアップの際にこのフロッピーディスクを使用すれば、パラ メータの入力を省略することができます。



- 装置に添付のEXPRESSBUILDERに対応していない大 容量記憶装置コントローラに接続されたハードディスク ドライブへインストールする場合は、「ユーザーズガイ ド」の「導入編」-「応用セットアップ」を参照してくださ い。対応コントローラの確認は、コントローラに添付の セットアップ手順書、またはユーザーズガイドを参照し てください。
 - Windows Server 2003 x64 Editions をインストー ルする場合は、「EXPRESSBUILDER」DVDに格納され ているオンラインドキュメント「Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition インストレーショ ンサプリメントガイド」を参照し「マニュアルセットアッ プ」を行ってください。
 - 本製品にはフロッピーディスクドライブが搭載されていま せん。別売のフロッピーディスクドライブを必要に応じて 用意してください。

障害処理のためのセットアップ

本装置内のメモリダンプ(デバッグ情報)を採取するための設定を行います。詳細については、「ユーザーズガイド」の「導入編」ー「障害処理のためのセットアッ

Step 7 EXPRESSBUILDERを使ったセットアップをする

添付の[EXPRESSBUILDER]DVDに各種ユーティリティが格納されています。これらはExpress5800シリーズが提供するシステム全体 の運用管理を行うためのユーティリティです。TCO(Total Cost of Ownership)の削減、重大障害の未然防止、障害からの早期復旧を実 現するために、EXPRESSBUILDERを使ってご使用になる環境に合った状態にセットアップしてください。 ここでは、「EXPRESSBUILDER」DVDにある各種ユーティリティについて紹介します(OSがインストール済みのモデルではあらかじめこれ らのユーティリティもインストールされているものがあります)。



「ユーザーズガイド」の「ソフトウェア編」またはオンラインドキュメントを参照してインストールやセットアップをしてください。 ここで記載されていないユーティリティについては、ユーザーズガイドまたはオンラインドキュメントで説明しています。

「エクスプレス通報サービス/エクスプレス通報サービス(HTTPS)」は、お 客様とNECをひとつに結び、安心・充実した運用と各種サポートを提供するユーティリティです。NECが提供するサポートサービス体系「iBestSolutionsシステムサポートサービス」の基礎となるものであり、 「ESMPRO/ServerAgent」が検出したトラブルやその兆候が現れた際にインターネットや公衆回線を介して「監視センター」に通報します。これを受け、「監視センター」は、全国430カ所以上にあるNECフィール

ディングの保守サービス拠点のうち、もよりの拠点に指示を出し、サービスエンジニアがユーザー先へ出向いて トラブルの未然回避や復旧処置を行います。 なお、 マンカルの 不然 回歴 で後 回 処 員 を打います。 なのご利用に際しては、別途有償のハードウェア保守契約が、通報サービス契約が必要です。

1る事がありま

これらの更新パッケー ジの適用に関しては

NEC 8番街を参照して

装置の詳細なハードウェア構成情報、性能情報を

取得できます。取得した情報はESMPRO/ ServerManagerを通してどこからでも参照できま

ください。

などExpress5800シリーズのシステムを構築 するためのセットアップユーティリティ。 セットアップユーティリティ システム管理ユーティリティ 「シームレスセットアップ」で使用する「パ ラメータファイル」を作成するWindows ベースのユーティリティ。 装置のファームウェアやソフトウェアなどのバージョンの管 理や、更新を行うユーティリティです。 ESMPRO/ServerManagerによって、自動的にダウロード した装置の更新パッケージを、 ON PERSHULOF システム管理ユーティリティ システムを停止せずに簡単に ExpressUpdateに未 対応のファームウェア またはソフトウェアの 更新パッケージが提供

セットアップ支援ツール システム管理ユーティリティ システム管理ユーティリティ ク上に分散 装置のさまざまな障害情報を収集し、状態の判定 1.たサーバを効率よく を行い異常を検出すると、ESMPRO/ ServerManagerへアラート通報を行います。 一障害の予防対策として、事前に障害の発生を予測 する予防保守機能をサポートしています。筐体内温 度上界やハードディスクドライブ劣化などを事前に

ESMPROはサーバシステムの安定稼動と、効 率的なシステム運用を目的としたサーバ管理ソ フトウェアです。本製品を導入することによ り、装置の構成情報・性能情報・障害情報をリアルタイムに取得・管理・監視できるほか、ア ート通報機能により障害の発生を即座に知る

EXPRESSBUILDERについて

本装置の光ディスクドライブに「EXPRESSBUILDER」DVDをセット して起動すると、以下のメニューが起動します。

Boot selection
Os installation***default***①
Tool menu(Normal mode)2
Tool menu(Redirection mode)3

Os installation

本項目を選択すると、EXPRESSBUILDERトップメニューが表示されます。

管理できるGUIインタ

フェースを提供する

② Tool menu (Normal mode)

本項目を選択すると、表示言語の選択の後、ツールメニューが起動します。

(3) Tool menu (Redirection mode)

本項目は、BIOSコンソールリダイレクション機能を使用して、コンソールレスにて操作する場合にのみ選択してください。

Step 8 お客様登録をする

添付の「お客様登録申込書」またはインターネット(WWW)を利用して

添付の「お客様登録申込書」に必要事項を記入の上、「エクスプレス受付 センター」までご返送ください。返送していただいたお客様は、 「ClubExpress会員」に登録させていただきます。「ClubExpress会 員」は、インターネットからも登録手続きが行えます。

http://club.express.nec.co.jp



また、Express5800シリーズをはじめとするさまざまな製品の情報 は以下のインターネット情報サイトにあります。ご覧ください。

[NEC8番街] http://nec8.com

以上でExpress5800シリーズのセットアップは完了です。 ご利用の環境に合わせてその他使用するアプリケーションのインストー ルとセットアップをしてください。 Express5800シリーズを末永くご利用ください。

Express5800シリーズに関するご質問・ご相談は「ファーストコンタクトセンター」でお 受けしています。(電話番号のかけまちがいが増えております。番号をよくお確かめの

上、おかけください。) ファーストコンタクトセンター TEL. 03-3455-5800(代表)

サービスパックの適用について

受付時間 / 9:00~12:00、13:00~17:00 月曜日~金曜日(祝祭日を除く)

本装置にサービスパック(SP)を適用する場合、SPを単独で適用する と起動できなくなったり、動作が不安定になったりします。十分ご注 意ください。適用方法はSPの添付状況により異なりますので、ユー ザーズガイドの導入編またはインターネット情報サイト「http:// nec8.com(8番街)」を参照してください。

また、Windows Server 2003 Service Pack 2を適用する場合は、 「シームレスセットアップ(Windows Server 2003 R2を除く)」または「システムのアップデート」で行ってください。装置に「NEC Express5800シリーズ Windows® Server 2003 RUR CD-ROMJが . 添付されている場合がありますが、使用せず破棄するか、装置に添付 されているほかの媒体と異なった場所に保管してください。通常して ー 使用になられても次のようなメッセージが表示され、セットアップが 続行できませんが、メッセージが表示されず適用された場合は、再度 「EXPRESSBUILDER」DVDから「システムのアップデート」を行って ください。このときサービスパックを再適用する必要はありません。

セットアップメッセージ このWindows RURは、この装置には対応していません。 ご使用の装置を確認してください。

商標について

EXPRESSBUILDERとExpressPicnic、ESMPROは日本電気株式会社の登録商標です。 MicrosoftおよびWindows、Windows Server、Windows NTは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

その他、記載の会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。 このマニュアルは再生紙を使用しています。

© NEC Corporation 2009

NECの許可なく複製・改変などを行うことはできません。

詳しくはユーザーズガイドの「ソフトウェア編」を参照してください。 uio 、M・ へ へいコロック・ロフェア mmJ に参照してへたさい。 また、Windows PCにセットすると「オートランメニュー」を表示します。このメニューから各種バンドルソフトウェアのインストールや、オンラインドキュメントを参照することができます。